



Gebrauchsanleitung

H571, H572 Bastelwagen

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Der Bastelwagen ist ein mobiler Ort, für Kunst- und Bastelmaterialien wie Knetmasse, Papier bis Größe A2, Papierrollen, Scheren, Filz- und Buntstifte, Schnüre und Bänder. Empfohlen für Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren.

Der H571UK Bastelwagen besteht aus folgenden Komponenten:

- Bastelwagen
- 2 große entnehmbare Regalbretter
- 4 kleine entnehmbare Regalbretter
- 1 Stange für Schnüre, Bänder und Klebefilm
- 8 grüne Becher
- 7 viertelgroße Kästen
- 5 halbgroße Kästen
- 3 flache Kästen
- 6 tiefe Kästen

Der H572UK Bastelwagen besteht aus folgenden Komponenten:

- Bastelwagen
- 2 große entnehmbare Regalbretter
- 4 kleine entnehmbare Regalbretter
- 1 Stange für Schnüre, Bänder und Klebefilm
- 8 grüne Becher
- 7 viertelgroße Kästen
- 5 halbgroße Kästen
- 3 flache Kästen
- 6 tiefe beige Kästen

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Der Bastelwagen ist nicht wetterfest.

Zusammenbau

Die Stange für Schnüre kann abgenommen werden.

Um die Stange abzunehmen:

1. Heben Sie das linke Ende der Stange in der seitlichen Vertiefung, dann schieben sie die Stange in das Loch oberhalb der Vertiefung.
2. Heben Sie das rechte Ende der Stange an und entnehmen sie die Stange.

Um die Stange einzuhängen:

1. Schieben Sie das linke Ende der Stange in das Loch oberhalb der seitlichen Vertiefung.
2. Schieben Sie das rechte Ende in das Loch in der Trennwand.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert. Die Becher und Kästen sind aus Kunststoff.

Pflege

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.