



Gebrauchsanleitung

M800 Baumhöhle, M801 Biberburg,
M812 Flauschpaneel mit Tasche, M813 Spiegelpaneel mit Tasche

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Baumhöhle und die Biberburg bieten einen ruhigen Raum für Kinder, die sich zurückziehen wollen.

⚠️ WARNUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Sturzgefahr! Erlauben Sie Kindern nicht, auf die Baumhöhle oder die Biberburg zu klettern.
- ▲ Die Baumhöhle darf niemals auf dem Kopf stehend verwendet werden.
- ▲ Legen Sie die Baumhöhle niemals auf die Seite, da sie sonst rollt.
- ▲ Die Baumhöhle und die Biberburg müssen von zwei Erwachsenen angehoben werden, um sie zu bewegen.

Zusammenbau

Die Baumhöhle und die Biberburg werden komplett montiert geliefert. Der Vorhang wird an der Innenseite des Eingangs mit Klettstreifen befestigt. Er kann je nach Bedarf hinzugefügt und entfernt werden.

Die Zusatzpaneele lassen sich dank integrierter Beschläge ganz einfach innen an der Biberburg auf beiden Seiten befestigen.



Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Teile aus Holz mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung von Kunststoffoberflächen keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche zerkratzen oder beschädigen können. Ungiftige, für Kunststoffe geeignete Haushaltsreiniger sollten gut funktionieren.

Teppiche sollten oft gesaugt werden. Sie können zum Waschen abgenommen werden. Der Teppich wird mit Klettmaterial befestigt. Wir empfehlen die Dampfreinigung des Teppichs. Weichen Sie den Teppich nicht ein, um Flecken, Matsch oder andere Verschmutzungen zu entfernen. Nicht unter fließendem Wasser abspülen oder übermäßig viel Wasser verwenden. Flecken und Verfärbungen auf dem Teppich sollten sofort nach dem Entstehen behandelt werden.

Flecken von Flüssigkeiten wie etwa Tinte können mit einem saugfähigen Tuch entfernt werden. Feste Verschmutzungen sollten mit einem Löffel oder der Spitze eines Messers entfernt werden. Flecken bitte nicht reiben, damit sie sich nicht ausbreiten. Tupfen Sie stattdessen mit einem saugfähigen Tuch fest von außen nach innen, bis der Fleck verschwunden ist.

Konstruktion

Die Baumhöhle und die Biberburg sind aus massivem Buchenholz unter Verwendung von Sperrholz gefertigt und mit einer kindersicheren Oberfläche versehen. Die Holzteile sind mit haltbarem Kunststoff und verzinkten Schrauben verbunden.

Die Zusatzpaneele sind aus Sperrholz gefertigt und mit verzinkten Beschlägen versehen.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings. Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.