



Gebrauchsanleitung

J408, J410, J424, J444 Krippenstühle Essenszeit und Ergo

WICHTIG

SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN

Verwendungsrichtlinien

Der Krippenstuhl Essenszeit wird mit Knauf und Sitzgurt geliefert. Empfohlen für Kinder von 6 bis 24 Monaten. Er kann an einem Tisch oder freistehend mit Tablett verwendet werden.

Der Krippenstuhl Ergo wird ohne Sitzsteg oder Sitzgurt geliefert. Der 20 cm Krippenstuhl Ergo ist für Kinder von 1½ bis 3 Jahren bestimmt. Der 25 cm Krippenstuhl Ergo ist für Kinder von 2 bis 4 Jahren bestimmt.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Sitzgurte sind nicht zur Verhaltensregulierung, sondern nur für die Sicherheit des Kindes bestimmt. Legen Sie den Sitzgurt so an, dass das Kind angenehm und sicher sitzt. Ein Sitzgurt kann nicht die Erzieherin ersetzen. Die Benutzung der Sitzgurte darf nur unter Beaufsichtigung erfolgen. Lassen Sie niemals ein Kind unbeaufsichtigt.
- ▲ Das Tablett ist nicht geeignet, das Kind sicher auf dem Stuhl zu halten. Wir empfehlen, den Krippenstuhl Essenszeit nur für Kinder, die bereits selbständig aufrecht sitzen können. Bei Verwendung des Tablett muss dieses sicher eingerastet sein.
- ▲ Stapeln Sie die Stühle mit der Vorderseite zur Wand, um zu verhindern, dass Kinder den Stapel erklettern.
- ▲ Die maximale Stapelhöhe beträgt fünf Stühle.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Diese Produkte sind nicht wetterfest.

Zusammenbau

Der Krippenstuhl Essenszeit mit Tablett wird in zwei Kartons geliefert. Der Stuhl kommt komplett mit Sitzsteg und Sitzgurt. Das Tablett wird in einem separaten Karton geliefert.

Befestigen Sie das Tablett, indem Sie es auf die Armlehnen des Stuhls schieben, bis beide Schnappverschlüsse eingerastet sind. Sie entfernen das Tablett, indem Sie einen der Schnappverschlüsse lösen. Das Tablett kann nicht am Krippenstuhl Ergo befestigt werden.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Zubehör

J425 Ersatztablett für Krippenstuhl Essenszeit

J426 12 Ersatz-Fußkappen

J439 Sitzgurt für Krippenstuhl Essenszeit

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die Stühle sind aus Buchen-Formholz gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack versiegelt. Das Tablett ist aus glattem, spülmaschinenfestem Kunststoff hergestellt. Der Sitzgurt wird aus Polypropylen-Gewebe gefertigt. Die Fußkappen sind aus elastischem Polymer.

Reinigung

Der Stuhl lässt sich mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden. Der Sitzgurt kann entfernt und in einer Waschmaschine gewaschen werden. Entfernen Sie den Gurt, indem Sie den Anschlag kippen und durch den Schlitz in der Rückenlehne schieben. Reinigen Sie das Tablett mit mildem Spülmittel. Vermeiden Sie Scheuermittel, lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel und Reinigungs- oder Pflegemittel mit Pinienöl. Diese können den Kunststoff schwächen und Brüche verursachen.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.