



Gebrauchsanleitung

W441, W439 Outlast Wasserlauf und Durchlaufwanne

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Der Outlast Wasserlauf bringt fließendes Wasser in Ihren Außenspielbereich. Geformte Wannen auf drei Ebenen mit Abfluss ermöglichen es, Wasser (oder natürliche, lose Teile) fließen zu lassen. Die Durchlaufwanne mit kindgerechtem Gummistopfen dient als zusätzlicher Wasserspeicher. Der Wasserlauf bietet einen Übergang von hohen zu niedrigen Tischen in einer Vielzahl von Konfigurationen, ist aber so konstruiert, dass er nur in den 46 cm Tisch fließt.

⚠ ACHTUNG

- Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- Durch Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens. Lassen Sie eine mit Wasser gefüllte Wanne nie unbeaufsichtigt.

⚠ VORSICHT

- Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen zu verhindern, dass Outlast Wasserspieltische von Kindern mit anderen Komponenten in gefährlicher Weise kombiniert werden.

Zusammenbau

Der Wasserlauf wird vollständig montiert und einsatzbereit geliefert. Er besteht aus dem Wasserlauf mit drei geformten Wannen und einer Durchlaufwanne.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Zubehör

Die Outlast Durchlaufwanne fügt eine weitere Ebene und Möglichkeit für Wasserfluss hinzu.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind UV-resistent und auf lange Lebensdauer unter freiem Himmel hin ausgelegt.

Wartung

Der Wasserlauf kann das ganze Jahr über im Freien gelassen werden. Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden. Die Wannen können zur Reinigung entnommen werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.