



Gebruuchsanleitung

C221, C122, C223, C224, C231, C232, C233, C234,
C241, C242, C243, C244 Kindertische

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Diese Produkte sind dafür bestimmt, das Rollenspiel zu unterstützen.

⚠️ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

⚠️ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Der Tisch ist nicht wetterfest.

Zusammenbau

Schrauben Sie die Tischbeine in die dafür vorgesehenen Sockel und drehen Sie sie mit beiden Händen fest.

Wenn alle Tischbeine installiert sind, stellen Sie den Tisch auf seine Beine. Falls der Tisch wackelt, überprüfen Sie, dass alle Beine ganz in die Sockel geschraubt sind.

C221 Quadratischer Kindertisch: Der Karton mit der Aufschrift C229 enthält die Tischplatte. Ein zweiter Karton enthält vier Tischbeine.

C231 Runder Kindertisch: Der Karton mit der Aufschrift C239 enthält die Tischplatte. Ein zweiter Karton enthält vier Tischbeine.

C241 Rechteckiger Kindertisch: Der Karton mit der Aufschrift C249 enthält die Tischplatte. Ein zweiter Karton enthält vier Tischbeine.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Größenklasse

Die Tischbeine und Stühle haben Größenangaben, um das richtige Höhenverhältnis von Tisch zu Stuhl für die Kinder in Ihrer Einrichtung bestimmen zu helfen. Stimmen Sie einfach die Größe der Tischbeine auf die Stuhlgröße ab.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Konstruktion

Der Tisch ist aus massivem Birkenholz mit einem klaren kindersicheren Lack.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lockere und fehlende Teile hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Community Playthings Stuhlgrößen

Katalognummer	J505	J506	J708	J710	J712
Sitzhöhe	13 cm	17 cm	21 cm	26 cm	31 cm
Größenklasse	000	00	0	1	2
1-Jährige	50%	50%			
2-Jährige			60%	40%	
3-Jährige			20%	80%	
4-Jährige				60%	40%
5-Jährige				20%	80%
Größenklasse	000	00	0	1	2
Tischhöhe	30 cm	36 cm	40 cm	46 cm	53 cm

Community Playthings Deutschland GmbH, Str. d. Jugend 3a, 07639 Bad Klosterlausnitz

communityplaythings.de • info@communityplaythings.de • 0800 266 7529

©2024 Community Playthings Deutschland GmbH • CP99 Eu 00413 Revision 04