Gebrauchsanleitung

W456, W457 Outlast Matschküche, Anrichte und Spüle

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Outlast Matschküche Classic bietet den Rahmen für offenes Rollenspiel im Freien. Die Spüle Classic bietet einen abgegrenzten Spielbereich. Der angebrachte Spritzschutz hilft, einen Spielraum zu definieren, und dient gleichzeitig zur Aufbewahrung.

Outlast Schüsseln lassen sich einfach im Spritzschutz einhängen. Das robuste, nicht entnehmbare Spülbecken hat einen geformten Boden und einen großen Abfluss, damit es vollständig entleert werden kann. Der Gummistopfen ist fest angebracht.

Für Kinder von 3 bis 5 Jahren.

⚠ ACHTUNG

- Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Kinder mit unreifem Urteilsvermögen bestimmt. Beaufsichtigung ist jederzeit erforderlich.
- Durch Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens. Lassen Sie ein mit Wasser gefülltes Spülbecken nie unbeaufsichtigt.

⚠ VORSICHT

- Erwachsene sind dafür verantwortlich, zu verhindern, dass diese Produkte von Kindern in unsicheren Kombinationen mit anderen Komponenten verwendet werden. Versichern Sie sich, dass das Produkt sicher auf dem Boden steht.

Zusammenbau:

Ihre Outlast Matschküche Classic Komponente wird komplett montiert und gebrauchsfertig geliefert. Die Classic Anrichte beinhaltet 1 Kasten und 4 Outlast Tabletts. Die Classic Spüle beinhaltet 1 Kasten, 2 Outlast Tabletts und 3 Matschküchen-Schüsseln.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Zubehör:

W446 Outlast Tablett –
Ein kleines Tablett, das zur praktischen Aufbewahrung oder zum Spielen mit losen Teilen verwendet werden kann.

W444 Matschküchen-Schüsselset –
Ein Set robuster Kunststoffschüsseln, die am Spritzschutz der Spüle oder an Kästen befestigt werden können.

Reinigung:

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Wartung:

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem milden Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion:

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer Beize auf Wasserbasis behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Hirnholz wird durch Protektoren aus Kunststoff geschützt. Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind auf lange Lebensdauer im Außenbereich hin ausgelegt.

Veränderungen durch den Benutzer:

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen:

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf, und halten Sie eine Beschreibung der benötigten Teile und die Identifikationsnummer des Produktes bereit.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.



Community Playthings Deutschland GmbH, Talweg 18, 07639 Bad Klosterlausnitz
communityplaythings.de • info@communityplaythings.de • 0800 266 7529
©2020 Community Playthings Deutschland GmbH • FD62 Eu 0709 Revision 01