



Gebrauchsanleitung

W444 Tablett, W446 Matschküchen-Schüsselset

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Outlast Tablett können zur praktischen Aufbewahrung oder zum Spielen mit losen Teilen verwendet werden. Sie lassen sich in den Komponenten der Matschküche aufbewahren und passen auch gut in die Outlast Kästen.

Die robusten, vielseitigen Schüsseln können an der Rückseite der Outlast Spüle Classic oder seitlich an den Outlast Kästen eingehängt werden.

⚠ ACHTUNG

▲ Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Kinder mit unreifem Urteilsvermögen bestimmt. Beaufsichtigung ist jederzeit erforderlich.

⚠ VORSICHT

▲ Erwachsene sind dafür verantwortlich, zu verhindern, dass diese Produkte von Kindern in unsicheren Kombinationen mit anderen Komponenten verwendet werden.

Reinigung:

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Wartung:

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem milden Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion:

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer Beize auf Wasserbasis behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Das Stirnholz wird durch Protektoren aus Kunststoff geschützt. Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind auf lange Lebensdauer im Außenbereich hin ausgelegt.

Veränderungen durch den Benutzer:

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen:

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf, und halten Sie eine Beschreibung der benötigten Teile und die Identifikationsnummer des Produktes bereit.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

