



Gebrauchsanleitung

W450, W451, W452 Outlast Matschküche Junior

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Outlast Matschküche Junior bietet den Rahmen für offenes Rollenspiel im Freien. An der Spüle Junior kann von zwei Seiten gespielt werden, während der Bogen eine ästhetische Note hinzufügt.

Das robuste, nicht entnehmbare Spülbecken hat einen geformten Boden und einen großen Abfluss, damit es vollständig entleert werden kann. Der Gummistopfen ist fest angebracht.

Für Kinder von 1 bis 3 Jahren

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Kinder mit unreifem Urteilsvermögen bestimmt. Beaufsichtigung ist jederzeit erforderlich.
- ▲ Durch Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens. Lassen Sie ein mit Wasser gefülltes Spülbecken nie unbeaufsichtigt.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Erwachsene sind dafür verantwortlich, zu verhindern, dass diese Produkte von Kindern in unsicheren Kombinationen mit anderen Komponenten verwendet werden. Versichern Sie sich, dass das Produkt sicher auf dem Boden steht.

Zusammenbau

Ihre Outlast Anrichte Junior oder Spüle Junior wird komplett montiert und gebrauchsfertig geliefert und beinhaltet 1 flachen Kasten und 2 Outlast Tablett.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Zubehör

W446 Outlast Tablett –

Kleines Tablett, das zur praktischen Aufbewahrung oder zum Spielen mit losen Teilen verwendet werden kann.

W444 Matschküchen-Schüsselset – stabile Kunststoffschüsseln

Wartung

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer Beize auf Wasserbasis behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Stirnholz wird durch Endkappen aus Kunststoff geschützt. Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind auf lange Lebensdauer im Außenbereich hin ausgelegt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.