



# Product guide

A324, A326, A328 Coat storage units

## IMPORTANT

Save these instructions for reference

### Recommended use

Coat storage units allow each child to have a personal space to organize and store their clothing, including hooks for coats and bags, a cubby for personal items, a space for notes, artwork or letters, and storage for footwear below the bench.

### ⚠ WARNING

- ▲ Tip-over hazard. Always place this item against a wall or back to back with another Coat storage unit.
- ▲ This product is intended for use by children of immature judgement, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Do not allow children to climb on or move unit.

### ⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only.

### Maintenance

Periodically inspect for secure connections, cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service if any condition develops that might make operation unsafe.

### Construction

Coat storage units are made from solid birch protected with a child-safe finish.

Cubby compartments, name covers, hooks, and grates are made from durable plastic.

### Cleaning

**Wooden parts:** Wipe with a damp cloth and mild detergent. Do not use excessive water.

**Plastic parts:** Dust with a soft, damp cloth. Wash with dishwashing detergent and plenty of lukewarm water.

### User modifications

We recognize that some users might benefit from modifications made in the field. However, we are not responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing or evaluation.

## Operation

### Removal of name covers:

To remove the name cover, pull on the tab underneath wooden trim.

To install the name cover, push the tabs upwards into the slots in the wooden trim, then clip the bottom edge in until it latches around the trim.



### Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product. **Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**

**If your shipment is incomplete, please call customer service.**

**All the packaging from this product is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.**



# Gebrauchsanleitung

A324, A326, A328 Garderoben mit Rückwand

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

**Die Garderobe mit Rückwand bietet jedem Kind einen eigenen Platz, um seine Kleidung ordentlich aufzubewahren, einschließlich Haken für Mäntel und Taschen, eine Ablage für persönliche Gegenstände, ein Fach für Notizen, Bilder oder Briefe und Stauraum für Schuhe oder Gummistiefel unter der Bank.**

### ⚠️ ACHTUNG

- ▲ Kippgefahr. Stellen Sie dieses Produkt immer an einer Wand oder Rücken an Rücken mit einer anderen Garderobe auf.
- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Möbel zu klettern oder es zu bewegen.

### ⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

## Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichere Verbindungen, Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Konstruktion

Die Garderoben mit Rückwand sind aus massivem Birkenholz hergestellt und durch kindersicheren Lack geschützt.

Fachtrenner, Namensschilder, Haken und Roste sind aus langlebigem Kunststoff gefertigt.

## Reinigung

**Teile aus Holz:** mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

**Teile aus Kunststoff:** mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

## Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Wir können jedoch keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die Kunden an unseren Produkten im Feld ohne unsere Aufsicht, Prüfung und Begutachtung vornehmen.

## Verwendung

### Entfernen der Namensschilder:

Ziehen Sie zum Abnehmen der Namensschilder an der Lasche unter der Querleiste.

Um die Namensschilder einzusetzen, schieben Sie die kleinen Laschen nach oben in die Öffnungen der Holzverkleidung und klipsen dann die untere Lasche ein, bis sie an der Querleiste einrastet.



## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst. **Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

**Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**