



Gebrauchsanleitung

W473, W472, W471 Outlast Krippenpodeste

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Verwenden Sie Krippenpodeste, um eine sichere, aktive, spielerische Herausforderung für Kinder zu schaffen und deren Entwicklung im Laufen und Klettern zu unterstützen. Die Podeste sind robust und tragbar und können auf ebenen, nicht scheuernden Oberflächen verwendet werden.

Für Kinder von 9–36 Monaten. Maximales Benutzergewicht: 100 kg.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Die Krippenpodeste sind Teil eines offenen Spielsystems für grob-motorisches Spiel. Kinder können dieses Produkt mit anderen Gegenständen auf eine Weise kombinieren, die ein Verletzungsrisiko darstellt.
- ▲ Die Podeste sollten nicht übereinander gestapelt werden.
- ▲ Die Betreuungspersonen sind dafür verantwortlich, dass Podeste und Balancierbalken so aufgestellt sind, dass sie eine altersgerechte Herausforderung darstellen.
- ▲ Sturzgefahr. Um Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie keine Lücken zwischen den Podesten. Nicht als „Trittsteine“ verwenden. Die Podeste sollten nicht seitlich liegend benutzt werden.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie einen Bereich von mindestens einem Meter um das/die Produkt(e) frei.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Wartung

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einer milden Reinigungsmittellösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige Beize auftragen, danach ein ungiftiges Mittel gegen Schimmelbildung verwenden, um die Entstehung neuer Stockflecken zu minimieren.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, gebrochene oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer dunklen ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind auf lange Lebensdauer im Außenbereich hin ausgelegt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Lauf der Zeit auf einigen Oberflächen Stockflecken bilden. Sie können entfernt werden, indem die Oberfläche mit einer steifen Bürste mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel (Milton Sterilisierungsflüssigkeit funktioniert gut) geschrubbt wird.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

