



Gebrauchsanleitung

A319, A332, A318, A317, A316, A314, A313 Garderobenablagen
A342 Ecklösung für Garderobenablage

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Garderobenablage bietet jedem Kind einen eigenen Platz, um seine Kleidung ordentlich aufzubewahren, einschließlich Haken für Jacken und Taschen, eine Ablage für persönliche Gegenstände und ein Fach für Notizen oder Briefe. Ecklösungen für Garderobenablagen zur Wandmontage sollten verwendet werden, um zwei Reihen Garderobenablagen an einer Ecke miteinander zu verbinden. Sie eignen sich auch hervorragend als Abstellfläche für Fundsachen oder als offene Auslage.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Garderobenablagen müssen vor dem Gebrauch ordnungsgemäß montiert werden. Die sichere Montage liegt in der Verantwortung des Kunden.
- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Montage

Zur Montage der Garderobenablagen und Eckregale folgen Sie bitte den Anweisungen in der Montageanleitung des Produkts.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichere Verbindungen, Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Garderobenablagen sind aus massivem Birkenholz gefertigt, geschützt durch einen kindersicheren Lack.

Fachtrenner, Namensschilder und Haken sind aus langlebigem Kunststoff gefertigt.

Reinigung

Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

Teile aus Kunststoff: Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

Verwendung

Entfernen der Namensschilder:

Ziehen Sie zum Abnehmen der Namensschilder an der Lasche unter der Querleiste.

Um die Namensschilder einzusetzen, schieben Sie die kleinen Laschen nach oben in die Öffnungen der Holzverkleidung und kipsen dann die untere Lasche ein, bis sie an der Querleiste einrastet.



Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Wir können jedoch keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die Kunden an unseren Produkten im Feld ohne unsere Aufsicht, Prüfung und Begutachtung vornehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst. **Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.