



# Gebrauchsanleitung

A692, A693, A694, A696, A697 Sand- und Wassertische

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

**Dieser Sand- und Wassertisch ist ein fester, höhenverstellbarer, mobiler Platz zum Spielen mit Sand und Wasser oder anderen sensorischen Spielmaterialien.**

**Empfohlen für Kinder von 1 bis 6 Jahren.**

## ⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Durch Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens. Lassen Sie eine mit Wasser gefüllte Wanne nie unbeaufsichtigt.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, muss die Wanne leer sein, bevor sie bewegt wird.

## ⚠️ VORSICHT

- ▲ Verwenden Sie den Sand- und Wassertisch nicht auf einer geneigten oder weichen Oberfläche, da er dadurch instabil werden kann.
- ▲ Wasser auf dem Boden ist rutschig. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten auf.
- ▲ Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

## Montage des Tisches

Sand- und Wassertische werden komplett montiert und einsatzbereit in einem einzigen Karton geliefert.

Der kleine Sand- und Wassertisch besteht aus einem Tisch, einer Wanne und einem Deckel. Der große Sand- und Wassertisch mit Einzelwanne besteht aus einem Tisch, einer Wanne und einem Deckel. Der große Sand- und Wassertisch mit Doppelwannen besteht aus einem Tisch, zwei Wannern und zwei Deckeln.

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

## Verstellmöglichkeiten

So heben oder senken Sie den Tisch:

1. Entleeren und entfernen Sie die Wanne bevor Sie die Höhe verändern.
2. Lösen Sie an jedem Bein die Sternmutter (gegen den Uhrzeigersinn drehen).
3. Ziehen und drehen Sie den Ausfräsungen folgend jedes einzelne Bein, um die gewünschte Höhe einzustellen. Lassen Sie die Gewindestifte in den nach oben zeigenden Enden der Ausfräsungen ganz nach oben gleiten.
4. Wenn alle Gewindestifte korrekt positioniert sind drehen Sie die vier Sternmutter im Uhrzeigersinn, um die Beine festzustellen.

## Verwendung

Um die Wanne zu entleeren, stellen Sie einen Eimer unter den Abfluss und schrauben Sie den Stopfen heraus. Stellen Sie sicher, dass das Gewinde sauber und sandfrei ist, bevor Sie den Stopfen wieder eindrehen. Teile aus Holz nach Gebrauch trocknen.

Um eine Wanne aus dem großen Tisch mit Doppelwannen zu entfernen, Wanne an einem Ende aus dem Gestell herausheben und zu sich hin ziehen. Um die Wanne wieder einzusetzen, platzieren Sie eine Kante unter der mittleren „Brücke“ und senken sie die Wanne ins Gestell.

## Empfohlene Höheneinstellung:

- Niedrig für Kinder von 15 bis 24 Monaten.
- Mittel für Kinder von 2 bis 3 Jahren.
- Hoch für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

## Instandhaltung

Prüfen Sie regelmäßig, dass die Sternmutter fest angezogen sind. Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Reinigung

Die Wanne kann mit Seife oder mildem Reinigungsmittel und Wasser gewaschen werden. Desinfektionsmittel können verwendet werden. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Holzteile mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen.

## Konstruktion

Rahmen und Beine sind aus Massivholz gefertigt, das durch kindersicheren Lack geschützt ist.

Die Ecken sind aus Kunststoff und Aluminium hergestellt.

Die Wannern sind aus BPA-freiem PETG.

**Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf, und halten Sie eine Beschreibung der benötigten Teile und die Identifikationsnummer des Produktes bereit.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**