



# Gebrauchsanleitung

## A300 Garderobenwagen

### WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

### Verwendungsrichtlinien

**Der Garderobenwagen bietet 12 Kindern einen persönlichen Platz, um ihre Kleidung ordentlich aufzubewahren. Dazu gehören Haken für Jacken und Taschen, eine Ablage für persönliche Gegenstände, ein Fach für Notizen, Bilder oder Briefe und ein Platz für Schuhe. Die Rollen sind arretierbar, um das Möbel festzustellen.**

### ⚠️ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Schieben Sie den Garderobenwagen immer längs. Seien Sie besonders vorsichtig beim Schieben, wenn Kinder in der Nähe sind.
- ▲ Erlauben Sie Kindern nicht, auf den Wagen zu klettern oder ihn zu bewegen.

### ⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

### Konstruktion

Der Garderobenwagen ist aus massivem Birkenholz hergestellt und durch kindersicheren Lack geschützt.

Fachtrenner, Namensschilder, Haken und Roste sind aus langlebigem Kunststoff gefertigt. Die 75 mm großen Rollen sind feststellbar.

### Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichere Verbindungen, Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

### Reinigung

**Teile aus Holz:** mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

**Teile aus Kunststoff:** mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

### Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Wir können jedoch keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die Kunden an unseren Produkten im Feld ohne unsere Aufsicht, Prüfung und Begutachtung vornehmen.

### Verwendung

#### Entfernen der Namensschilder:

Ziehen Sie zum Abnehmen der Namensschilder an der Lasche unter der Querleiste.

Um die Namensschilder einzusetzen, schieben Sie die kleinen Laschen nach oben in die Öffnungen der Holzverkleidung und klipsen dann die untere Lasche ein, bis sie an der Querleiste einrastet.



### Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst. **Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

**Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**