



Gebrauchsanleitung

W322 Outlast Schubkarre

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Outlast Schubkarre ist als „Arbeitswagen“ für Kinder ab zwei Jahren im Außenbereich konzipiert, um Spielzeug und Material vom Aufbewahrungsort zum Spielbereich zu transportieren. Die Abmessungen der Outlast Schubkarre sind passend zu Outlast Kästen und Outlast Bausteinen.

⚠ ACHTUNG

▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.

⚠ VORSICHT

- ▲ Die Schubkarre kann kippen. Vorsicht bei der Verwendung. Vermeiden Sie schwere und instabile Lasten.
- ▲ Die Outlast Schubkarre ist Teil eines offenen Spielsystems für grob-motorisches Spiel. Erwachsene sind dafür verantwortlich, zu verhindern, dass diese Produkte von Kindern in unsicheren Kombinationen mit anderen Komponenten verwendet werden.
- ▲ Dieses Produkt ist nicht zum Befördern von Kindern bestimmt.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden, müssen sich die zuständigen Fachkräfte mit diesen Produkten vertraut machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

Zusammenbau

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Wartung

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einer Reinigungsmittellösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle,

ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer dunklen ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Das Produkt verwendet Edelstahlteile und auf Langlebigkeit im Außenbereich ausgelegte Kunststoffteile.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

