



Gebrauchsanleitung

F482 Törchen, F481 Kompakt-Törchen

WICHTIG! Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Törchen sind eine sichere Barriere für kleine Kinder und ermöglichen einen einfachen Zugang für Erwachsene. Sie sind für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten konzipiert. Die Törchen entsprechen der EN 1930:2011.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Um schwere Verletzungen oder Tod zu vermeiden, muss das Törchen bzw. der Raumteiler sicher und gemäß den Anweisungen des Herstellers aufgestellt werden.
- ▲ Niemals für ein Kind verwenden, das in der Lage ist, über das Törchen oder den Raumteiler zu klettern oder ihn zu verschieben.
- ▲ Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt.
- ▲ Das Törchen darf nicht für Fenster verwendet werden.

⚠ VORSICHT

- ▲ Alle Törchen sollten an beiden Enden mit Roomscapes Pfosten von mindestens 81 cm Länge mit einer Wand oder mit Möbeln verbunden werden. Verwenden Sie Wand-Adapter, wo erforderlich. Das Törchen ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht auf dem Törchen spielen.
- ▲ Mit Törchen verbundene Regale und Paneele müssen mindestens 61 cm hoch sein.
- ▲ Mit Törchen verbundene Regale müssen mindestens 94 cm lang oder in einem 45° oder 90° Winkel mit dem Törchen verbunden sein, mit folgender Ausnahme: Das Törchen und das Kompakt-Törchen dürfen in einer geraden Linie mit einem Paneel oder einem 63 cm langen Regal verbunden werden, jedoch nur, wenn die Scharnierseite mit einem mindestens 94 cm langen Regal, einer Wand oder abgewinkelt stehenden Paneelen verbunden ist.

Zusammenbau

Um die Verbindungsstücke mit Roomscapes zu verbinden, folgen Sie bitte der Roomscapes Gebrauchsanleitung.

Wenn das Törchen am oberen Ende einer Treppe verwendet wird, darf es sich nicht über die Treppe öffnen.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Verwendung

Das Törchen lässt sich in beide Richtungen 180° öffnen. Der Verschluss wird bedient, indem der oben liegende Drücker und der unten liegende Auslöser gleichzeitig gedrückt werden. Drücken Sie das Törchen von Hand zu, um es zu schließen. Zum Schließen ist keine Betätigung des Auslösers erforderlich.

Wartung

Der Verschluss und die Scharniere sind so konstruiert, dass sie nie geschmiert werden müssen. Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichere Verbindungen, Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Prüfen Sie die Pfosten, um sicherzustellen, dass alle kindersicheren Verschlussringe funktionsfähig und arretiert sind. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die Törchen sind aus massivem Birkenholz gefertigt, geschützt durch einen kindersicheren Lack. Der Rahmen des Törchens ist verzapft, verleimt und verschraubt. Die Schwelle ist aus pulverbeschichtetem Aluminium. Scharniere und Verschluss sind aus langlebigem, hochwertigem Kunststoff gefertigt.

Reinigung

Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

Alle Kunststoffteile und die Schwelle lassen sich mit einem weichen, feuchten Tuch oder mit einem Fensterleder abstauben. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Wir können jedoch keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die Kunden an unseren Produkten im Feld ohne unsere Aufsicht, Prüfung und Begutachtung vornehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.