



Gebrauchsanleitung

A306, A307, A308, A309, A311, A331, A312 Garderobenbänke

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Garderobenbänke bieten Stauraum, um Schuhe und Gummistiefel ordentlich aufzubewahren. Auch Erwachsene können sie als Sitzgelegenheit verwenden, um Kindern beim Anziehen zu helfen.

⚠️ ACHTUNG

▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

⚠️ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichere Verbindungen, Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die Bänke sind aus massivem Birkenholz gefertigt, geschützt durch einen kindersicheren Lack.

Die Roste sind aus langlebigem Kunststoff gefertigt.

Reinigung

Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

Teile aus Kunststoff: Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Wir können jedoch keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die Kunden an unseren Produkten im Feld ohne unsere Aufsicht, Prüfung und Begutachtung vornehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst. **Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.