



Gebrauchsanleitung

V845 Wandhalterung für Kletterhaus

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Wandhalterung für das Kletterhaus wird an die Wand geschraubt und bewahrt das zusammengefaltete Kletterhaus in aufrechter Position auf. Lehnen Sie die zusammengefalteten Sprossenpaneele und das Zubehör gegen das Holz und schließen Sie den Gurt mit dem Schnellverschluss. Ziehen Sie anschließend den Gurt fest, sodass Paneele und Zubehör fest an der Wand anliegen.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt muss an einem für Kinder unzugänglichen Ort montiert werden.
- ▲ Dieses Produkt enthält einen langen Gurt. Wenn der Gurt nicht in Benutzung ist, kann er durch Schnellverschlüsse an beiden Enden vollständig entfernt werden, um eine Strangulationsgefahr auszuschließen.
- ▲ Die Wandhalterung muss vor Gebrauch fachgerecht montiert werden. Die Verantwortung für die sichere Montage liegt beim Kunden.

Montage

Positionieren Sie die Holzleiste in etwa einem Meter Höhe. Bohren Sie Löcher vor und schrauben Sie die Leiste dann mit mindestens einem Befestigungselement an jedem Ende fest (Befestigungselemente nicht im Lieferumfang enthalten). Ein kompetenter Handwerker oder Hausmeister sollte die Befestigung vornehmen. Dieses Produkt ist aus Holz gefertigt und muss wettergeschützt montiert werden.

Instandhaltung

Nehmen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung vor, und achten Sie dabei auf Brüche, lockere Teile oder andere Schäden, die die Funktion des Produkts beeinträchtigen könnten. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die Benutzung unsicher machen könnte.

Reinigung

Sie können den Gurt mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel abwischen.

Holzteil mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Konstruktion

Die Holzleiste ist aus massivem Birkenholz hergestellt und durch kinder-sicheren Lack geschützt. Die Gurte sind aus Polypropylen-Gewebe.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

