



Gebrauchsanleitung

M660, M670 Polsterstapler

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

In diesem Regal können bis zu 10 Liegepolster aufbewahrt werden. Um den Polsterstapler zu bewegen, halten sie ihn an den Griffen, kippen ihn nach hinten und rollen ihn an die neue Position.

⚠ ACHTUNG

▲ Lassen Sie Kinder nicht auf den Polsterstapler klettern oder ihn bewegen.

⚠ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

M670 besteht aus dem M660 Polsterstapler und zehn M62 Liegepolstern.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Konstruktion

Die Holzteile sind aus massiver Birke oder Birke-Multiplex gefertigt und mit einem kindersicherem Lack geschützt.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Fast alle unsere Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.