



Gebrauchsanleitung

G14, G19, G966, G967, S15, S16 Decken und Spannbezüge

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Empfohlen zur Verwendung mit Krippenbetten und Schlafmöbeln von Community Playthings.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr bringen Sie die obere Kante der Decke auf Brusthöhe und stecken Sie die Kanten der Decke unter die Matratze des Krippenbetts.
- ▲ Verwenden Sie zur Vermeidung einer möglichen Erstickung oder Verhedderung keinen Krippenbettbezug, der nicht sicher auf die Matratze des Krippenbetts passt.
- ▲ Von offenem Feuer fernhalten.

⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Wartung

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig und stellen Sie es außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Konstruktion

Zur Verwendung mit allen Community Krippenbetten:

G14 Spannbezug (weiß), 100% Baumwolle.

S16 Decke (91 x 140 cm) 100% Polyester.

Zur Verwendung mit dem M62 Liegepolster:

G19 Spannbezug (grün), 100% Baumwolle.

S16 Decke (91 x 140 cm) 100% Polyester.

Zur Verwendung mit dem Schlummerboot:

G966 Spannbezug (weiß) für Schlummerboot, 100% Baumwolle.

S16 Decke (91 x 140 cm) 100% Polyester.

Pflege

Vor Gebrauch waschen.

Spannbezüge: Mit der Maschine waschen und im Trockner trocknen. Bei Bedarf nur chlorfreie Bleichmittel verwenden.

Decken: Mit der Maschine im Warmwaschgang waschen und im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen. Nicht auswringen. Kein Bleichmittel verwenden; nicht dampfbügeln oder bügeln.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.