Gebrauchsanleitung

G25E Evakuierungs-Krippenbett, G258 Evakuierungs-Krippenbett Pro, G112 Community Krippenbett, G257 Community Krippenbett Pro

WICHTIG!

ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Community Playthings Deutschland GmbH, Talweg 18, 07639 Bad Klosterlausnitz
communityplaythings.de • info@communityplaythings.de • 0800 266 7529
©2022 Community Playthings Deutschland GmbH • UK75 Eu 0514 Revision 10

Zusammenbau

Für den Zusammenbau ist kein Werkzeug erforderlich. Der Zusammenbau ist am einfachsten mit zwei Personen. Ihr Krippenbett wird in einem einzigen Karton mit folgendem Inhalt geliefert:

- Zwei Endteile
- Zwei Seitenteile
- Boden
- Matratze

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Höhenverstellung des Bodens

Um die Position des Bodens zu ändern, stecken Sie einen Schlüssel, Stift oder ein anderes kleines Werkzeug wie abgebildet in den Schlitz und ziehen Sie die Verriegelungsstifte an beiden Enden zurück.

Absenken der Seite beim Krippenbett Pro

Zuerst die Seite an der oberen Strebe anheben, dann die beiden Hebel zusammendrücken und die Seite herablassen.

Anheben der Seite beim Krippenbett Pro

An oberer Strebe anheben bis die Riegel einrasten.

Austauschen des Namensschilds

Nehmen Sie den durchsichtigen Halter von der Strebe und ersetzen Sie das Namensschild.

Demontage des Krippenbetts zur Lagerung

Nehmen Sie die Matratze und den Boden heraus. Falten Sie das Gestell flach zusammen. Heben Sie die Seitenteile aus den Scharnieren der Endteile.

Referenz

Seitenteil

Seitenteil
(Nur Krippenbett Pro)

Endteil

Scharnierstift

G112
Community Krippenbett

G257
Community Krippenbett Pro

G25E
Evakuierungs-Krippenbett

G258
Evakuierungs-Krippenbett Pro

Alle Community Playthings Krippenbetten entsprechen der europäischen Norm EN 716-1 für Kinderbetten und Reisekinderbetten. Mitgelieferte Matratze entspricht DIN EN 16890.



1. Lehnen Sie ein Endteil an eine Wand.

2. Hängen Sie eines der Seitenteile in die Scharnierstifte ein.

3. Hängen Sie das zweite Seitenteil in die Scharnierstifte ein.

4. Zweites Endteil hinzufügen. Lehnen Sie das Endteil flach gegen die Seitenteile.

5. Falten Sie die vier Teile auf, bis sie ein Rechteck bilden.

6. Fügen Sie nun den Boden mit den Verriegelungen nach unten hinzu. Die Verriegelungsstifte in die Bohrungen der Endteile einlegen.

Verwendungsrichtlinien

Community Playthings Krippenbetten sind für Kinder bis zu einer Körpergröße von 90 cm geeignet. Der Etikettenhalter dient zur Kennzeichnung des Krippenbetts mit dem Namen eines Kindes. Die oberen Streben sind durch Beißschutzleisten geschützt. Alle Krippenbetten können zur Lagerung demontiert werden.

Beim Community Krippenbett und beim Community Krippenbett Pro können Sie eine von drei Höheneinstellungen für die Matratze wählen.

Mit den Evakuierungs-Krippenbetten können Babys in einem Notfall aus dem Gebäude nach draußen gebracht werden. Während einer Evakuierung können zusätzliche Kinder bis zu einem Gesamtgewicht von 60 kg im Krippenbett untergebracht werden. Die Matratze kann nicht höhenverstellt werden.

Ein Krippenbett besteht aus zwei Endteilen, zwei Seitenteilen, einer Matratze und einem Boden, der auch als Arretiereinrichtung des Krippenbetts fungiert. Vor Gebrauch muss das Krippenbett vollständig zusammengebaut sein.

Die niedrigste Matratzenposition ist die sicherste. Wenn ein Kind sich aufsetzen oder die obere Strebe erreichen kann, stellen Sie die Matratze auf die niedrigste Position, und entfernen Sie große Spielzeuge und andere Gegenstände, die als Steighilfe dienen könnten.

Die mitgelieferte Matratze hat die richtige Größe für das Krippenbett. Länge und Breite sind so bemessen, dass der Abstand zwischen der Matratze und den Seiten und Enden 3 cm nicht überschreitet.

Der Abstand von der Oberfläche der Matratze bis zur Oberkante des Krippenbetts muss in der niedrigsten Position des Bodens mindestens 50 cm und in der höchsten Position des Bodens mindestens 20 cm betragen.

Die Markierung auf dem Pfosten des Community Krippenbetts zeigt die maximale Höhe der Matratze an, die mit diesem Krippenbett verwendet werden darf.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Die Missachtung dieser Warnungen und Aufbauanweisungen kann schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben
- ▲ Prüfen Sie das Krippenbett vor jedem Gebrauch oder Zusammenbau auf unzureichende Arretierung, lockere Verbindungen, Beschläge oder Schrauben, fehlende oder beschädigte Teile und scharfe Kanten. Verwenden Sie das Krippenbett nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Rufen Sie bei Bedarf Community Playthings an, um Ersatzteile und Anleitungen zu erhalten. Ersetzen Sie keine Teile.
- ▲ Erstickungsgefahr – um der Gefahr des Erstickens durch Einklemmen vorzubeugen, verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferte Matratze. Verwenden Sie niemals zusätzliche Polsterungen.
- ▲ Verwenden Sie nicht mehr als eine Matratze im Krippenbett.
- ▲ Das Krippenbett darf nicht für Kinder verwendet werden, deren Körpergröße 90 cm übersteigt oder die in der Lage sind, aus dem Krippenbett herauszuklettern.
- ▲ Lassen Sie keine Gegenstände im Krippenbett liegen und stellen Sie es nicht in die Nähe eines anderen Produkts, das als Steighilfe verwendet oder eine Erstickungs- oder Erdrosselungsgefahr darstellen könnte, z.B. Seile, Schnüre von Vorhängen oder Jalousien usw.
- ▲ Verwenden Sie niemals Plastikverpackungen oder andere Kunststofffolien als Matratzenüberzüge, solange sie nicht ausdrücklich dafür geeignet und als solche verkauft werden. Sie können zum Ersticken führen.
- ▲ Lassen Sie niemals ein Kind im Krippenbett, wenn die Seite abgesenkt ist. Stellen Sie sicher, dass die Seite hochgezogen und arretiert ist, wenn sich ein Kind im Krippenbett befindet.
- ▲ Ersetzen Sie Beißschutzleisten, wenn sie beschädigt, rissig oder locker sind.
- ▲ Achten Sie immer auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen, wie z.B. elektrische Heizgeräte, Gasheizungen usw. in der Nähe des Krippenbetts.

Nur für Evakuierungs-Krippenbetten:

- ▲ Versuchen Sie während einer Evakuierung nicht, über unebenes Gelände oder hohe Schwellen zu fahren.
- ▲ Planen Sie Ihre Evakuierung immer im Voraus:

  Im Voraus... entscheiden Sie sich für eine Route und schieben Sie das leere Krippenbett den gesamten Weg, bevor Sie es mit einem Kind im Krippenbett versuchen.

  Im Voraus … entscheiden Sie, wo die Krippenbetten nach einer Evakuierung aus dem Gebäude aufgestellt werden. Wählen Sie einen nicht abschüssigen Bereich aus, wo sie den Einsatzkräften nicht im Weg sind.

Instandhaltung

Prüfen Sie Krippenbett und Matratze regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Verwenden Sie bei Lackreparaturen einen ungiftigen Lack, der ausdrücklich für Kinderprodukte geeignet ist.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Pflege

Holzteile: Holzteile, Beißschutzleisten und Kunststoffstäbe mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Die Scheiben der Endteile können leicht verkratzen: Staub mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Waschen mit Geschirrspülmittel und warmem Wasser. Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch und üben Sie nur leichten Druck aus. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem Tuch abtupfen. NICHT VERWENDEN: Fensterreinigungssprays, Scheuermittel oder scharfe Lösungsmittel.

Matratze: Siehe Etikett des Herstellers, das an der Matratze befestigt ist.

Zubehör:

- G11 – Ersatzmatratze für Krippenbett (passt für alle Community Playthings Krippenbetten)
- G14 – Spannbezug für Krippenbetten, weiß, 100% Supima Baumwolle
- S16 – Decke

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Massivholz oder Multiplex, lackiert mit klarem, kindersicheren Wasserlack. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Der Matratzenbezug ist aus silikonbeschichtetem Gewebe. Die Matratzenfüllung besteht aus Kokosfasern, die mit Naturkautschuk vulkanisiert sind, und ist von einer Schicht aus Wolle umhüllt.

Die Scheiben der Endteile bestehen aus 6 mm Kunststoff mit einer kratzfesten Beschichtung.

Krippenbetten haben feststellbare Rollen mit einem Durchmesser von 100 mm.

Beißschutzleisten und Teleskopstäbe bestehen aus einem harten Polymer, sind sicher für den Mund eines Kindes und leicht zu reinigen. Beißschutzleisten können leicht ausgetauscht werden.

Bestellung von Ersatzteilen

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, und halten Sie eine Beschreibung der benötigten Teile und die Identifikationsnummer des Produktes bereit.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.