


Kinder-Bewegungscenter (Fortsetzung)



Kinder-Bewegungscenter 4 G740

Beinhaltet abnehmbares Gitter, 4 mit Teppich überzogene Plattformen, 2 Teppichwände, 2 Spiegelwände.




Kinder-Bewegungscenter 5 G750

Geben Sie die Tunnelfarbe, rot oder beige, an. Beinhaltet abnehmbares Gitter, 3 mit Teppich überzogene Plattformen, 3 Teppichwände, 3 Spiegelwände.




Kinder-Bewegungscenter 6 G760

Geben Sie die Tunnelfarbe, rot oder beige, an. Beinhaltet abnehmbares Gitter, 4 mit Teppich überzogene Plattformen, 3 Teppichwände, 3 Spiegelwände.



Kinder-Bewegungscenter 6

Schlüssel



Kinder-Bewegungscenter 7 G770

Geben Sie die Tunnelfarbe, rot oder beige, an. Beinhaltet abnehmbares Gitter, 6 mit Teppich überzogene Plattformen, 3 Teppichwände, 3 Spiegelwände.

