



Gebrauchsanleitung

B402, B405, B410 Mini-Hohlbausteine

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Diese Hohlbausteine sind leicht zu greifen und zu stapeln und fördern aktives und fantasievolles Spiel. Sie haben dasselbe Grundmaß wie unsere Hohlbausteine und Einheitsbausteine. Wir empfehlen, Mini-Hohlbausteine im Innenbereich zu verwenden und aufzubewahren.

Alter: 2–8 Jahre.

⚠️ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

Konstruktion

Alle Bausteine sind aus massivem Birkenholz mit abgerundete Ecken und Kanten und langlebigen verzinkten Schrauben hergestellt.

Verwenden Sie die untenstehenden Tabellen, um die Vollständigkeit der Lieferung zu überprüfen. Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Die Mini-Hohlbausteine können bei hoher Beanspruchung aufgeraut werden. Zur Reparaturlackierung die gesamte Oberfläche leicht anschleifen. Verbleibender Lack muss nicht entfernt werden. Tragen Sie dann eine oder zwei Schichten eines kindersicheren Lacks auf. Verwenden Sie eine Marke, der Sie vertrauen, und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Bausteine mit einer harten Bürste und so wenig Wasser und Seife wie möglich. Zu viel Wasser kann dazu führen, dass Holz sich verzieht oder fault. Lassen Sie die Bausteine vor der nächsten Verwendung gut trocknen.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Bausatz Nummer	Bezeichnung
B430	2 Mini-Hohlbaustein Quader
B432	1 Mini-Hohlbaustein Doppelquader
B434	1 Mini-Hohlbaustein Vierfachquader
B436	1 Mini-Hohlbaustein Rampe

Bausatz Nummer	Kartons in Lieferung	Quadrat	Doppel	Vierfach	Rampe	Bausteine gesamt
B410 Bausatz 3	Zwei B405 Kartons	20	8	6	4	38
B405 Bausatz 2	Ein B405 Karton	10	4	3	2	19
B402 Bausatz 1	Ein B402 Karton	2	2	1	2	7