



Gebrauchsanleitung

A303, A333, A304 Garderobenregal zur Wandmontage
A341 Ecklösung für Garderobenregal

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Garderobenregale zur Wandmontage bieten zusätzlichen Stauraum. Das A304, A333 bzw. A303 fasst bis zu acht, sechs bzw. vier tiefe Kästen, tiefe Körbe oder mittlere Holzkästen von Community Playthings. Die Ecklösung für Garderobenregale ist für die Verwendung in einer Ecke zwischen zwei Garderobenregalen zur Wandmontage vorgesehen, die in einer Ecke zusammenlaufen, und bietet Platz für einen einzelnen Eckkorb oder Eckkasten.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Das Garderobenregal zur Wandmontage und das Eckregal müssen vor Gebrauch ordnungsgemäß an einer Wand montiert werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dafür zu sorgen, dass das Möbel sicher befestigt ist.
- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Montage

Zur Montage des Garderobenregals zur Wandmontage oder des Eckregals folgen Sie bitte den Anweisungen in der Montageanleitung des Produkts.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichere Verbindungen, Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die Garderobenregale zur Wandmontage sind aus massivem Birkenholz gefertigt, geschützt durch einen kindersicheren Lack.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Wir können jedoch keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die Kunden an unseren Produkten im Feld ohne unsere Aufsicht, Prüfung und Begutachtung vornehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst. **Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

