

Gebrauchsanleitung

F381 Krippen-Bücherregal F380 Krippen-Bücherregale Zweier-Set

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Das Krippen-Bücherregal schafft niedrige, zugängliche Ausstellungsfläche für Bilderbücher. Es hat eine große Standfläche, damit es stabil steht.

A WARNUNG

Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

Verwendung

Ein einzelnes Krippen-Bücherregal kann gegen eine Wand oder ein anderes Möbelstück gestellt werden. Alternativ können Sie auch zwei Krippen-Bücherregale Rücken an Rücken miteinander verbinden, um eine Insel zu bilden (siehe Abbildung B). Das Krippen-Bücherregal verfügt über ein werkzeugfreies Verbindungssystem: Heben Sie ein Regal an und lassen Sie es so herab, dass die jeweiligen Verbindungsstücke ineinander greifen. (Regale sind identisch.)

Konstruktion

Die Holzteile bestehen aus massivem Birkenholz oder Birke Multiplex, geschützt durch kindersicheren Wasserlack. Die Frontscheiben sind aus PETG gefertigt.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Nicht zu viel Wasser verwenden.

Teile aus durchsichtigem Kunststoff: Mit einem weichen, feuchten Tuch oder Fensterleder abstauben. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

A VORSICHT

▲ KEINE Scheuermittel auf durchsichtigen Kunststoffoberflächen verwenden

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigen Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Abbildung A



Abbildung B

