



Gebrauchsanleitung

G961 Schlummerboot

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Dieses Produkt ist für Kinder im Alter zwischen 6 und 20 Monaten bestimmt.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Das Schlummerboot darf nur auf dem Boden stehend benutzt werden.
- ▲ Das Schlummerboot nicht in unmittelbare Nähe von Hitzequellen, Fenstern oder anderen Möbeln stellen. Achtung vor der Gefahr durch offenes Feuer und andere starke Hitzequellen wie Heizstrahler, Katalytöfen usw. in der Nähe des Schlummerboots.
- ▲ Benutzen Sie das Schlummerboot nicht, wenn eines der Teile beschädigt ist, Risse aufweist oder fehlt.
- ▲ Verwenden Sie nur die mit dem Schlummerboot mitgelieferte Matratze.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Nicht für den Außengebrauch bestimmt.
- ▲ Das Schlummerboot ist nicht geeignet, um mehr als ein Kind gleichzeitig darin schlafen zu lassen.
- ▲ Heben Sie das Schlummerboot nicht, wenn sich ein Kind darin befindet.
- ▲ Kinder spielen, hüpfen, springen und klettern gerne auf Betten, daher sollte das Schlummerboot nicht zu nahe an anderen Möbeln oder Fenstern, Jalousieschnüren, Gardinenzügen oder anderen Schnüren oder Kordeln platziert werden. Stellen Sie das Schlummerboot entweder direkt an eine Wand oder in einem Abstand von 30 cm zwischen der Wand und der Seite des Bettes.

Verwendung

Das Schlummerboot ist nicht dazu geeignet, auseinandergenommen zu werden. Beim Stapeln wird die Matratze des unteren Schlummerboots nicht vom Boden des oberen Schlummerboots berührt und bleibt somit sauber.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Stapeln Sie nicht mehr als 6 Schlummerboote aufeinander.

Zubehör

G966 Spannbezug, weiß, für Schlummerboot, 100% Baumwolle

S16 Decke, 91 x 122 cm, 100% Polyester

G96 Ersatz-Matratze für Schlummerboot

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Prüfen Sie die Matratze auf Risse und Verschleiß. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Holzteile mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Matratze mit einem weichen Tuch und warmem Wasser mit Neutralreiniger abwischen. Kindersichere antibakterielle Reinigungsmittel dürfen verwendet werden. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen gründlich abgewaschen und die Matratze vor Aufbewahrung getrocknet werden.

Konstruktion

Schlummerboote sind aus Buchen-Formholz mit einem Boden aus Multiplex hergestellt und mit kindersicherem Lack geschützt.

Der Matratzenbezug besteht aus silikonbeschichtetem Gewebe. Die Matratzenfüllung besteht aus Kokosfasern, die mit Naturkautschuk vulkanisiert sind, und ist von einer Schicht aus Wolle umhüllt.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

