



# Gebrauchsanleitung

G501–G520 Einheitsbaustein Sets mit einer Bausteinform

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

Einheitsbausteine sind für Menschen von 3 bis 80 Jahren geeignet.

### ⚠️ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

### ⚠️ VORSICHT

▲ Nur für den Innengebrauch. Wasser und Schmutz können diese Bausteine beschädigen.

Alle Formen von Einheitsbausteinen sind in der angegebenen Anzahl in Sets mit einer Bausteinform erhältlich:

- G501 Set mit 4 Einheitsbaustein Quadrern
- G502 Set mit 8 Einheitsbaustein Halbquadrern
- G503 Set mit 4 Einheitsbaustein Doppelquadrern
- G504 Set mit 4 Einheitsbaustein Vierfachquadrern
- G505 Set mit 4 Einheitsbaustein Rampen
- G506 Set mit 4 Einheitsbaustein Dreiecksteinen
- G507 Set mit 8 Einheitsbaustein Dreiecksteinen (klein)
- G508 Set mit 8 Einheitsbaustein Pfeilern
- G509 Set mit 4 Einheitsbaustein Doppelpfeilern
- G510 Set mit 4 Einheitsbaustein Brückenbögen
- G511 Set mit 4 Einheitsbaustein Brückenbögen (halb)
- G512 Set mit 8 Einheitsbaustein Zylindern (schmal)
- G513 Set mit 4 Einheitsbaustein Zylindern (breit)
- G514 Set mit 4 Einheitsbaustein Einmündungen
- G515 Set mit 4 Einheitsbaustein Kreuzungen
- G516 Set mit 8 Einheitsbaustein Viertelkreisen
- G517 Set mit 4 Einheitsbaustein Bögen (elliptisch)
- G518 Set mit 4 Einheitsbaustein Viertelkreisbögen
- G519 Set mit 4 Einheitsbaustein Bauplatten (groß)
- G520 Set mit 4 Einheitsbaustein Bauplatten (klein)

## Reinigung

Wenn Ihre Bausteine verschmutzt sind, können Sie sie waschen. Verwenden Sie dabei so wenig Wasser und Seife wie möglich. Zu viel Wasser kann dazu führen, dass das Holz sich verzieht oder fault.

Wenn Waschen nicht ausreicht, können Sie die Bausteine vorsichtig mit feinem Sandpapier abschmirgeln. Zu stark geschmirgelte Bausteine lassen sich nicht mehr gut stapeln.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Konstruktion

Alle Bausteine haben abgerundete Ecken und sind aus Massivholz (Birke oder Buche) hergestellt.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile an den Kundendienst.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**