



Gebrauchsanleitung

W422, W423, W432, W433 Outlast Wasserspieltisch

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Outlast Wasserspieltische können im Außenbereich beim Sand- und Wasserspiel eingesetzt werden und haben eingebauten Stauraum. Die Wannen sind für nasses Material ausgelegt, eignen sich aber auch für Sand oder loses Naturmaterial. Robuste Deckel decken die Wannen ordentlich ab, wenn sie nicht benutzt werden. Der breite, ebene Rand um die Wannen herum bietet eine Arbeitsfläche für Bau- und Konstruktionsspiel. Der Ablagerost bietet praktischen Stauraum zur Aufbewahrung von Spielzeug. Der Tisch ist standfest und robust und kann fast überall im Außenbereich eingesetzt werden, z.B. in Garten, Sandkasten oder Matschbereich.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Durch Wasser besteht die Gefahr des Ertrinkens. Lassen Sie eine mit Wasser gefüllte Wanne nie unbeaufsichtigt.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen zu verhindern, dass Outlast Wasserspieltische von Kindern mit anderen Komponenten in gefährlicher Weise kombiniert werden.

Zusammenbau

Ihr Outlast Wasserspieltisch wird vollständig montiert geliefert.

Das Wasserspieltisch-Set enthält außerdem einen oder mehrere Kästen und eine Durchlaufwanne.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Fast alle unsere Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Zubehör

Die Tische sind in zwei Höhen erhältlich, 46 cm und 61 cm.

Die Outlast Durchlaufwanne fügt eine weitere Ebene und Möglichkeit für Wasserfluss hinzu.

Kästen bieten praktischen Stauraum und sind in zwei Größen erhältlich.

Der tiefe Outlast Kasten passt nur bei 61 cm hohen Tischen auf den Ablagerost. Der flache Outlast Kasten passt bei allen Tischen auf den Ablagerost.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind UV-resistent und auf lange Lebensdauer unter freiem Himmel hin ausgelegt.

Wartung

Die Tische können das ganze Jahr über im Freien gelassen werden. Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.