



Gebrauchsanleitung

W331, W332 Outlast Kastenbank und Kasten

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Die Kastenbank kann im Außenbereich vielfältig eingesetzt werden. Verwenden Sie sie zur Aufbewahrung direkt dort, wo gespielt wird, oder zum Hindurchkrabbeln für Kleinkinder. Die Kastenbank ist die perfekte Sitzgelegenheit für ErzieherInnen beim Sandkasten. Sie kann auch im Sandkasten oder im Experimentierbereich als Arbeitsoberfläche oder als Theaterbühne dienen. Die Kastenbank ist robust und standfest.

Der Outlast Kasten ist als wetterfestes Spielgerät zum Freispiel für Kinder ab zwei Jahren gedacht. Sie eignen sich ebenso zur Aufbewahrung von Spielzeug und anderem Material. Verwenden Sie die Kästen alleine oder in Kombination mit Outlast Bausteinen, die auf dem selben Grundmaß basieren. Die Kästen können zur Aufbewahrung gestapelt werden.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Kastenbänke dürfen nicht gestapelt werden.
- ▲ Achten Sie darauf, dass ein Kasten, der sich auf einem Regal in Reichweite von Kindern befindet, nicht zu schwer beladen ist.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen zu verhindern, dass Kastenbänke von Kindern mit anderen Komponenten in gefährlicher Weise kombiniert werden.
- ▲ Stapeln Sie nicht mehr als 3 Kästen aufeinander.
- ▲ Nicht auf gestapelte Kästen klettern.
- ▲ Der Outlast Kasten ist Teil eines offenen Spielsystems für grob-motorisches Spiel. Kinder können Verletzungsrisiken schaffen, indem sie diese Produkte mit anderen Gegenständen kombinieren.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden müssen sich die Erziehungskräfte mit diesen Materialien vertraut machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

Zusammenbau

Die Kastenbank wird vollständig montiert geliefert. Zwei Outlast Kästen passen in eine Kastenbank.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alles Hirnholz ist durch UV-resistente Protektoren aus Kunststoff geschützt, die auf lange Lebensdauer im Außenbereich ausgelegt sind.

Wartung

Outlast Kastenbänke und Kästen können das ganze Jahr über draußen bleiben und bedürfen keiner witterungsgeschützten Aufbewahrung. Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

