



# Gebrauchsanleitung

## A60 Bausteinwagen

### WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

### Verwendungsrichtlinien

Der Bausteinwagen A60 dient dazu, Bausteine oder andere kleine Gegenstände aufzubewahren.

#### ⚠ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

#### ⚠ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Diese Produkte sind nicht wetterbeständig.

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**



### Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

### Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

### Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus massivem Birkenholz gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert. Die Heavy-Duty Lenkrollen sind mit spurlosen Rollen ausgestattet.

### Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

### Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**