



Gebrauchsanleitung

W385, W386, W387, W388 Outlast Einheitsbausteine und Rampen

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Outlast Bausteine und Fließbahnen sollen Bewegung und gemeinsames Spiel im Außengelände unterstützen. Die Bausteine sind für die Verwendung auf jeder ebenen Fläche, einschließlich Gras und Erde, ausgelegt. Bei der Verwendung auf harten oder rauen Oberflächen wie Asphalt empfehlen wir jedoch die Verwendung von Gummimatten, damit Ihre Bausteine so lange wie möglich halten. Das ineinandergreifende Design können viele nützliche und kreative Konstruktionen gebaut werden, die nur durch die Fantasie der Kinder begrenzt sind. Die Fließbahnen steigern den Spielwert der Bausteine und eignen sich auch für das Wasserspiel. Sie sind in zwei Größen erhältlich und mit Outlast Bausteinen kompatibel.

Für Kinder ab 3 Jahren.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alles Hirnholz ist durch UV-resistente Protektoren aus Kunststoff geschützt, die auf lange Lebensdauer im Außenbereich ausgelegt sind.

Zusammenbau

Outlast Bausteine und Rampen werden komplett montiert geliefert. Verwenden Sie die untenstehenden Tabellen, um die Vollständigkeit Ihrer Lieferung zu überprüfen:

	W385	W386	W387	W388
14 cm (1-Loch) Baustein	2	6	2	8
28 cm (2-Loch) Baustein	4	12	4	16
56 cm (4-Loch) Baustein	3	9	3	12
112 cm (8-Loch) Baustein	0	0	2	4
14 cm (1-Loch) Brett	2	6	2	8
28 cm (2-Loch) Brett	3	9	3	12
42 cm (3-Loch) Brett	1	3	1	4
56 cm (4-Loch) Brett	3	9	3	12
112 cm (8-Loch) Brett	0	0	3	6
Steuerrad	2	6	2	8
28 cm Rampe	1	2	1	3
56 cm Rampe	1	2	1	3
Stückzahl gesamt	22	64	27	96

⚠️ ACHTUNG

▲ Outlast Bausteine und Fließbahnen sind dafür bestimmt, Kinder mit

Balance und Stabilität experimentieren zu lassen und ihnen zu helfen, Risiken einschätzen zu lernen. Stellen Sie sicher, dass um den Ort, wo mit den Outlast Bausteinen gespielt wird, ausreichend freier Raum ist. Instabile Strukturen können umstürzen und Verletzungen verursachen, daher ist Beaufsichtigung jederzeit erforderlich.

- ▲ Kinder sollten keine Strukturen bauen, die höher als ihre eigene Schulterhöhe sind.
- ▲ Kindern darf nicht gestattet werden, auf Strukturen zu klettern, die 60 cm hoch oder höher sind.
- ▲ Vorsicht vor gefährlichen Bausteinstrukturen.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Lange Bausteine und Bretter sind schwer. Ermutigen Sie zur Zusammenarbeit, um Verletzungen zu vermeiden.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden müssen sich die Erziehungskräfte mit diesen Materialien vertraut machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

Wartung

Outlast Bausteine können das ganze Jahr über draußen bleiben und bedürfen keiner witterungsgeschützten Aufbewahrung. Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem milden Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.