



Gebrauchsanleitung

G302 Community Krippenbett, G304 Community Krippenbett Pro,
G307 Evakuierungs-Krippenbett, G309 Evakuierungs-Krippenbett Pro

WICHTIG!

ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN



Verwendungsrichtlinien

Community Playthings Krippenbetten sind für Kinder bis zu einer Körpergröße von 90 cm geeignet. Der Etikettenhalter dient zur Kennzeichnung des Krippenbetts mit dem Namen eines Kindes. Die oberen Streben sind durch Beißschutzleisten geschützt. Alle Krippenbetten können zur Lagerung demontiert werden.

Beim Community Krippenbett und beim Community Krippenbett Pro können Sie eine von drei Höheneinstellungen für die Matratze wählen.

Mit den Evakuierungs-Krippenbetten können Babys in einem Notfall aus dem Gebäude nach draußen gebracht werden. Während einer Evakuierung können zusätzliche Kinder bis zu einem Gesamtgewicht von 60 kg im Krippenbett untergebracht werden. Die Matratze kann nicht höhenverstellt werden.

Ein Krippenbett besteht aus zwei Seitenteilen, zwei Endteilen, einer Matratze und einer Bodenplatte. Vor Gebrauch muss das Krippenbett vollständig zusammengebaut sein.

Die niedrigste Matratzenposition ist die sicherste. Wenn ein Kind sich aufsetzen oder die obere Strebe erreichen kann, stellen Sie die Matratze auf die niedrigste Position, und entfernen Sie große Spielzeuge und andere Gegenstände, die als Steighilfe dienen könnten.

Die mitgelieferte Matratze hat die richtige Größe für das Krippenbett. Länge und Breite sind so bemessen, dass der Abstand zwischen der Matratze und den Seiten und Enden 3 cm nicht überschreitet.

Der Abstand von der Oberfläche der Matratze bis zur Oberkante des Krippenbetts muss in der niedrigsten Position der Bodenplatte mindestens 50 cm und in der höchsten Position der Bodenplatte mindestens 20 cm betragen.

Die Markierung auf dem Pfosten des Community Krippenbetts zeigt die maximale Höhe der Matratze an, die mit diesem Krippenbett verwendet werden darf.

Um die Seite des Krippenbetts Pro abzusenken, zuerst die Seite an der oberen Strebe anheben, dann die beiden Hebel zusammendrücken und die Seite herablassen.

Um die Seite des Krippenbetts Pro hochzuziehen, heben Sie sie an der oberen Strebe an, bis sie einrastet.

Um das Namensschild auszutauschen, nehmen Sie den durchsichtigen Halter von der Strebe ab und tauschen Sie das Papierschild nach Bedarf aus.

⚠️ WARNUNGEN

Nichtbefolgung dieser Warn- und Zusammenbauhinweise könnte zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

- ▲ Prüfen Sie das Krippenbett vor jedem Gebrauch oder Zusammenbau auf unzureichende Arretierung, lockere Verbindungen, Beschläge oder Schrauben, fehlende oder beschädigte Teile und scharfe Kanten. Verwenden Sie das Krippenbett nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Rufen Sie bei Bedarf Community Playthings an, um Ersatzteile und Anleitungen zu erhalten. Ersetzen Sie keine Teile.
- ▲ Erstickungsgefahr – um der Gefahr des Erstickens durch Einklemmen vorzubeugen, verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferte Matratze. Verwenden Sie niemals zusätzliche Polsterungen.
- ▲ Verwenden Sie nicht mehr als eine Matratze im Krippenbett.
- ▲ Das Krippenbett darf nicht für Kinder verwendet werden, deren Körpergröße 90 cm übersteigt oder die in der Lage sind, aus dem Krippenbett herauszuklettern.
- ▲ Lassen Sie keine Gegenstände im Krippenbett liegen und stellen Sie es nicht in die Nähe eines anderen Produkts, das als Steighilfe verwendet oder eine Erstickungs- oder Erdrosselungsgefahr darstellen könnte, z. B. Seile, Schnüre von Vorhängen oder Jalousien usw.
- ▲ Lassen Sie niemals ein Kind im Krippenbett, wenn die Seite abgesenkt ist. Stellen Sie sicher, dass die Seite hochgezogen und arretiert ist, wenn sich ein Kind im Krippenbett befindet.
- ▲ Ersetzen Sie Beißschutzleisten, wenn sie beschädigt, rissig oder locker sind.
- ▲ Achten Sie auf die Gefahr durch offenes Feuer und andere starke Hitzequellen wie Heizstrahler, Katalytöfen usw. in der Nähe des Krippenbetts.

Nur für Evakuierungs-Krippenbetten:

- ▲ Versuchen Sie während einer Evakuierung nicht, über unebenes Gelände oder hohe Schwellen zu fahren.
- ▲ Planen Sie Ihre Evakuierung immer im Voraus:
Im Voraus... entscheiden Sie sich für eine Route und schieben Sie das leere Krippenbett den gesamten Weg, bevor Sie es mit einem Kind im Krippenbett versuchen.
Im Voraus ... entscheiden Sie, wo die Krippenbetten nach einer Evakuierung aus dem Gebäude aufgestellt werden. Wählen Sie einen nicht abschüssigen Bereich aus, wo sie den Einsatzkräften nicht im Weg sind.



G302 Community Krippenbett



G307 Evakuierungs-Krippenbett



G304 Community Krippenbett Pro



G309 Evakuierungs-Krippenbett Pro

Zusammenbau

Ihr Krippenbett wird in zwei Kartons geliefert, die Folgendes enthalten:

- Zwei Seitenteile
- Zwei Endteile
- Matratze
- Bodenplatte

Für den Zusammenbau ist kein Werkzeug erforderlich.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.



Bauen Sie die ersten zwei Teile zusammen wie abgebildet. Beide Schnappverschlüsse (oben und unten) sollten hörbar einrasten.



Zweites Endteil hinzufügen. An beiden Ecken sollten jeweils beide Schnappverschlüsse (oben und unten) hörbar einrasten.



Das Krippenbett kann nur zusammengebaut werden, wenn die Auflagen für die Bodenplatte nach innen zeigen.



Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen der Bodenplatte, dass alle Ecken vollständig eingerastet sind.



Verbinden Sie das zweite Seitenteil mit dem Endteil, sodass die Auflagen für die Bodenplatte wie abgebildet nach innen zeigen.



Bodenplatte einlegen. Die Riegel rasten in den Löchern in den Seitenteilen ein.



Einstellen der Bodenplatte:

Um die Höhe der Bodenplatte zu verstellen, ziehen Sie die Federbolzen an einer Seite zurück und heben Sie die Platte am Griffloch an.

Um die absenkbare Seite zu senken, zuerst an der oberen Strebe anheben, dann die beiden Hebel zusammendrücken und Seite herablassen.

Um die absenkbare Seite anzuheben, an der oberen Strebe hochziehen, bis sie einrastet.

Um das Namensschild auszutauschen, nehmen Sie den durchsichtigen Halter von der Strebe ab und tauschen Sie das Papierschild nach Bedarf aus.

Demontage des Krippenbetts:

- Entfernen Sie Matratze und Bodenplatte.
- Entriegeln Sie die Endteile von den Seitenteilen, indem Sie an einer Ecke nach der anderen die Schnappverschlüsse oben und unten öffnen und die Ecke nach oben ziehen.



Schnappverschlüsse unter den Ecken (Ansicht von unten)

Instandhaltung

Prüfen Sie Krippenbett und Matratze regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Verwenden Sie bei Lackreparaturen einen ungiftigen Lack, der ausdrücklich für Kinderprodukte geeignet ist.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Pflege

Holzteile, Beißschutzleisten und Kunststoffstäbe mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Die Acrylglasfenster in den Krippenbett-Endteilen sind anfällig für Kratzer: Mit einem weichen, feuchten Tuch abstauben. Mit Spülmittel und warmem Wasser reinigen. Verwenden Sie ein sauberes weiches Tuch und üben Sie nur leichten Druck aus. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem Tuch abtupfen. NICHT VERWENDEN: Fensterreinigungssprays, Scheuermittel oder scharfe Lösungsmittel.

Matratze: Beachten Sie das Etikett des Herstellers, das an der Matratze angebracht ist.

Zubehör:

- G11 – Ersatzmatratze für Krippenbett (passt für alle Community Playthings Krippenbetten)
- G14 – Spannbetug für Krippenbetten, weiß, 100% Baumwolle
- S16 - Decke

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Massivholz und Multiplex hergestellt, lackiert mit klarem, ungiftigem Wasserlack. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Der Matratzenbezug besteht aus silikonbeschichtetem Gewebe. Die Matratzenfüllung besteht aus Kokosfasern, die mit Naturkautschuk vulkanisiert sind, und ist von einer Schicht aus Wolle umhüllt.

Die Scheiben der Endteile bestehen aus 6 mm Kunststoff und sind mit einer kratzfesten Beschichtung versehen.

Krippenbetten haben feststellbare Rollen mit einem Durchmesser von 100 mm.

Beißschutzleisten, Ecken und Teleskopstäbe bestehen aus einem harten Polymer, sind sicher für den Mund eines Kindes und leicht zu reinigen. Beißschutzleisten können leicht ausgetauscht werden.

Bestellung von Ersatzteilen

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, und halten Sie eine Beschreibung der benötigten Teile und die Identifikationsnummer des Produktes bereit.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.