



Gebrauchsanleitung

W460 Outlast Pergola, W461 Outlast Pergola-Bank, W462 Outlast Überwurf

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Mit der Outlast Pergola kann überall in Ihrem Außenbereich schnell eine Höhle oder ein Rückzugsbereich entstehen. Bringen Sie die beiden Pergola-Bänke an ihren Platz und legen Sie den Outlast Überwurf darüber, um einen geschützten und dennoch vollständig beaufsichtigbaren Raum zu schaffen.

Der Stoff des Überwurfs wird an kleinen Knöpfen an den Ecken der Pergola-Bank eingehängt. Die stabile Basis bietet Sitzgelegenheiten, eine Arbeitsfläche und Stauraum.

Der Überwurf verleiht Ihrem Außenbereich zusätzliche Atmosphäre und ist nicht als Sonnenschutz gedacht.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Kinder mit unreifem Urteilsvermögen bestimmt. Beaufsichtigung ist jederzeit erforderlich.
- ▲ Erlauben Sie Kindern nicht, auf den Überwurf zu klettern oder daran zu ziehen, um Verletzungen durch Stürze oder Umkippen zu verhindern.
- ▲ Vermeiden Sie die Bildung von Schlaufen und Öffnungen beim Befestigen des Überwurfs, um Einklemmen und Strangulation zu verhindern.

⚠ VORSICHT

- ▲ Erwachsene sind dafür verantwortlich, zu verhindern, dass diese Produkte von Kindern in unsicheren Kombinationen mit anderen Komponenten verwendet werden.

Reinigung:

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Der Überwurf kann mit einer milden Seife oder einem Reinigungsmittel und Wasser gewaschen werden.

Wartung:

Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einer Reinigungsmittellösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer Beize auf Wasserbasis behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten. Stirnholz wird durch Endkappen aus Kunststoff geschützt. Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alle Kunststoffteile sind auf lange Lebensdauer im Außenbereich hin ausgelegt. Der Überwurf ist aus UV-stabilisiertem Polyestergewebe gefertigt.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

