



Gebrauchsanleitung

C110, C140, D120, D130, P60, P61, T12, T17

Rollenspielmöbel und Rutschfahrzeuge

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Puppen-Hochstuhl, Puppenwiege und Puppenbett	Alter: 2 bis 8 Jahre.
Schiebewagen	Alter: 1 bis 5 Jahre.
Stoßmich-Ziehmich	Alter: 2 bis 3 Jahre.
T12 Großes Kiddie Car	Alter: 3 bis 5 Jahre.
T17 Kleines Kiddie Car	Alter: 1 bis 3 Jahre.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.
- ▲ Kinder müssen in der sicheren Verwendung von Fahrzeugen unterwiesen werden.
- ▲ Grenzen Sie Bereiche ab, innerhalb derer Fahrzeuge sicher benutzt werden können, ohne andere Personen zu gefährden. Beispiele: Räume für Bewegungsspiel, sichere Bereiche auf Spielplätzen.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Die Spielmöbel sind nur für Verwendung in Innenräumen geeignet, denn sie sind nicht wasserfest. Fahrzeuge können bei gutem Wetter auch im Freien benutzt werden, sollten jedoch drinnen aufbewahrt werden.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus widerstandsfähigem Birke-Multiplex oder massivem Birkenholz, geschützt durch kindersicheren Lack. Schiebewagen, Kiddie Car und Stoßmich-Ziehmich haben 150 mm Räder mit weichen Kunststoffreifen. Das Stoßmich-Ziehmich hat abriebfreie Lenkrollen. Der Lenker des Kiddie Cars ist aus pulverbeschichtetem Stahl.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.



C110
Puppenbett



C140
Puppenwiege



D120
Schiebewagen



D130
Puppen-Hochstuhl



T12 und T17
Kiddie Cars



P60 und P61
Stoßmich-Ziehmich