



Gebruuchsanleitung

H551, H552, H553, H554 H577, H587, H578, H588, H573, H583, H574, H584 Aufbewahrungsmöbel für Kreativbedarf

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Diese Produkte sind für die Aufbewahrung und Präsentation von Kunst- und Bastelmaterial bestimmt. Sie können auch in anderen Bildungsbereichen verwendet werden, z.B. für MINT-Materialien. Diese Regalaufsätze können mit Kreativ-Regalen und Roomscapes Regalen verwendet werden.

Die Produkte bestehen aus folgenden Komponenten:

H551 Papier-Ecke

H552 Material-Ecke inklusive 5 grüne Becher

H553 Regalaufsatz 3 enthält 1 Papier-Ecke, 1 Material-Ecke, 5 Becher, 2 halbgroße Kästen, 2 viertelgroße Kästen und 1 Stange

H554 Regalaufsatz 4 enthält 1 Papier-Ecke, 1 Material-Ecke, 5 Becher, 4 halbgroße Kästen, 4 viertelgroße Kästen und 1 Stange

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

⚠ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung durch Erwachsene ist daher immer erforderlich.

⚠ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Diese Produkte sind nicht wetterfest.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lockere und fehlende Teile hin. Stellen Sie Produkte außer Dienst, wenn eine sichere Benutzung nicht mehr gewährleistet ist.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert. Die Becher und Kästen sind aus Kunststoff.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Zusammenbau

Regalaufsätze auf Kreativ-Regalen anbringen

(erfordert 2 Personen, siehe Abbildung A):

1. Heben Sie den Aufsatz über das Regal.
2. Senken Sie den Aufsatz, bis sich die Rückwand des Regals hinter der Rückseite des Aufsatzes befindet.

Regalaufsätze auf Roomscapes Möbeln anbringen

(erfordert 2 Personen, siehe Abbildung B):

1. Hängen Sie die Vorderseite des Aufsatzes an der vorderen Kante des Roomscapes Möbels ein.
2. Kippen Sie nun den Aufsatz nach hinten über die Rückwand des Roomscapes Möbels.




Abbildung A




Abbildung B

Die Papier-Ecke und die Material-Ecke sitzen auf kleinen „Knöpfen“ auf der Oberfläche des Regalaufsatzes. Stellen Sie die Papier-Ecke und die Material-Ecke nicht auf den Regalaufsatz, solange er nicht korrekt angebracht ist.

⚠ VORSICHT

- ▲ Möbel nur umstellen, wenn der Regalaufsatz leer ist. Benutzen Sie die Grifföffnungen am Produkt. Stellen Sie Möbel nicht um, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
- ▲ Mit 2 Personen heben, falls erforderlich.
- ▲ Bringen Sie Regalaufsätze nicht an 102 cm hohen Roomscapes Möbeln an.
- ▲ Befestigen Sie Regalaufsätze nur an Roomscapes Möbeln der gleichen Länge.
- ▲ Regalaufsätze sind nicht für die Verwendung auf Tischen geeignet.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.