



Gebrauchsanleitung

G28 Hängeregal

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Das Hängeregal bietet gut zugänglichen Stauraum.

G28 besteht aus einem Hängeregal und einem Karton mit sieben Fachtrennern, einem Paket mit zehn Etikettenhaltern und Etiketten sowie einer Stange für den Rollenspender. Enthält kein Befestigungsmaterial.

G282 besteht aus einem Spiegel und einer Tüte mit dem Befestigungsmaterial.

⚠️ ACHTUNG

▲ Das Regal und der Spiegel müssen vor der Benutzung ordnungsgemäß montiert werden. Die sichere Montage liegt in der Verantwortung des Kunden.

⚠️ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Montage

Zur Montage des Hängeregals folgen Sie bitte den Anweisungen in der Montageanleitung des Produkts.

Verwendung

Zum Einsetzen oder Entfernen von Fachtrennern heben Sie den Fachtrenner in die obere Nut und schwenken dann die Unterseite des Fachtrenners zur Seite.

Das Regal enthält einen eingebauten Rollenspender z.B. für Papiertücher. Der Spender kann eine Rolle bis zu einer Breite von 28 cm und einem Durchmesser von 20 cm aufnehmen. Wenn Sie die Rollenspender-Funktion nicht benötigen, können Sie die Stange herausnehmen und den Platz anderweitig verwenden.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Das Regal ist aus massivem Birkenholz und mit kindersicherem Lack geschützt. Die Fachtrenner sind aus Birkensperrholz. Der Spiegel besteht aus bruchsicherem, kratzfestem Kunststoff, montiert auf massivem Birkenholz.

Reinigung

Regalbretter mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

