



Gebrauchsanleitung

B652, B552, B651, B551, B501, B020, B060, B620, B621, B622, B623, B624, B625 Hohlbausteine

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Diese Hohlbausteine sind leicht zu greifen und zu stapeln und fördern aktives und fantasievolles Spiel. Sie haben dasselbe Grundmaß wie unsere Mini-Hohlbausteine und Einheitsbausteine. Wir empfehlen, Hohlbausteine im Innenbereich zu verwenden und aufzubewahren. Für Kinder von 3–8 Jahren.

⚠️ ACHTUNG

▲ Hohlbausteine sind dafür bestimmt, Kinder mit Balance und Stabilität experimentieren zu lassen und ihnen zu helfen, Risiken einschätzen zu lernen. Stellen Sie sicher, dass um den Ort, wo mit den Hohlbausteinen gespielt wird, ausreichend freier Raum ist. Instabile Konstruktionen können einstürzen und Verletzungen verursachen. Beaufsichtigung ist daher stets erforderlich.

Verwenden Sie die untenstehenden Tabellen, um die Vollständigkeit der Lieferung zu überprüfen. Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Anzahl Kartons je Set

Katalog-Nummer	Name des Sets	B020	B060
B652	Gruppenbausatz 2	8	2
B651	Gruppenbausatz 1	4	1
B552	Grundbausatz 2	4	2
B551	Grundbausatz 1	2	1
B501	Einführungsbbausatz	1	1

Anzahl Bausteine pro Set

Name des Bausteins	Gruppenbausatz 2	Gruppenbausatz 1	Grundbausatz 2	Grundbausatz 1	Einführungsbbausatz	Karton	Karton
	B652	B651	B552	B551	B501	B020	B060
Quader	28	14	16	8	5	3	2
Doppelquader	16	8	8	4	2	2	0
Halbquader	16	8	8	4	2	2	0
Rampe	4	2	4	2	2	0	2
Kurzbrett	8	4	8	4	4	0	4
Langbrett	16	8	8	4	2	2	0
INSGESAMT	88	44	52	26	17	9	8

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Die Hohlbausteine können bei starker Beanspruchung aufgeraut werden. Zur Reparaturlackierung die gesamte Oberfläche leicht anschleifen. Verbleibender Lack muss nicht entfernt werden. Tragen Sie dann eine oder zwei Schichten eines kindersicheren Lacks auf. Verwenden Sie eine Marke, der Sie vertrauen, und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Bausteine mit einer harten Bürste und so wenig Wasser und Seife wie möglich. Zu viel Wasser kann dazu führen, dass Holz sich verzieht oder fault. Lassen Sie die Bausteine vor der nächsten Verwendung gut trocknen.

Konstruktion

Alle Bausteine sind aus massivem Birkenholz mit abgerundete Ecken und Kanten und langlebigen verzinkten Schrauben hergestellt.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.