



Gebrauchsanleitung

A336, A337, A338 PlatzSpar-Hakenleiste

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Diese PlatzSpar-Hakenleiste zur Wandmontage bietet eine platzsparende Aufbewahrungslösung für Mäntel und Schultaschen. Das kleine Regal ist ein praktischer Stellplatz für Wasserflaschen oder andere kleine Gegenstände. Die Namensschilder bieten eine einfache Möglichkeit, den Platz jedes Kindes individuell zu gestalten, und können bei Nichtgebrauch leicht entfernt werden.

Die Produkte bestehen aus folgenden Komponenten:

- A336 PlatzSpar-Hakenleiste 66 cm: inkl. 4 durchsichtigen Namensschildern aus Kunststoff.
- A337 PlatzSpar-Hakenleiste 98 cm: inkl. 6 durchsichtigen Namensschildern aus Kunststoff.
- A338 PlatzSpar-Hakenleiste 130 cm: inkl. 8 durchsichtigen Namensschildern aus Kunststoff.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

⚠️ WARNUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich. Montieren Sie diese Möbel nicht, solange sich Kinder in der Nähe befinden.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Dieses Produkt ist nicht wetterfest.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lockere und fehlende Teile hin. Vergewissern Sie sich, dass das Möbel sicher an der Wand befestigt ist. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Montage

Zur Montage der PlatzSpar-Hakenleiste folgen Sie bitte den Anweisungen in der Montageanleitung des Produkts.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Massivholz gefertigt und durch kindersicheren Lack geschützt. Die Haken und die Cover für Namensschilder sind aus Kunststoff. PlatzSpar-Hakenleisten müssen vor dem Gebrauch ordnungsgemäß montiert werden. Die Verantwortung für die sichere Montage liegt beim Kunden.

Verwendung

Entfernen der Namensschilder: Die Namensschilder können mithilfe der Lasche an der Unterseite des Covers über dem Verankerungshaken entfernt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.