



# Gebrauchsanleitung

H870 Stehpult

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

Das Stehpult hat eine Arbeitsoberfläche in Stehhöhe und eine selbstverriegelnde Schublade für Büromaterialien, um Beobachtung, Dokumentation und andere Aufgaben für Erziehungskräfte in Kitas zu erleichtern. Das Stehpult bietet sicheren, kindersicheren Stauraum für persönliche Gegenstände wie Handtaschen in einem ordentlichen und kompakten Möbel.

## ⚠️ WARNUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für die Benutzung im Umfeld von Kindern bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Wenn Möbel umkippen, kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. So verhindern Sie ein Umkippen:
  - Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt.
  - Lassen Sie Kinder nie auf das Möbel klettern oder sich an die Schublade hängen.

## ⚠️ VORSICHT

- ▲ Seien Sie vorsichtig beim Öffnen und Schließen der Schublade, wenn kleine Kinder in der Nähe sind.

## Zusammenbau

Ihr Produkt wird komplett montiert in einem Karton geliefert, der Folgendes enthält:

- Stehpult
- Zwei Schlüssel
- Zwei halbgroße Kästen
- Vier viertelgroße Kästen

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

## Zubehör

- Vier halbgroße Kästen (F981)
- Vier viertelgroße Kästen (F991)
- Tiefe Materialbox (6 passen in das Möbel, F920)

## Verwendung

Die Schublade verriegelt aus Sicherheitsgründen automatisch, wenn sie geschlossen wird. Zum Entriegeln den Hebel im Griff nach oben drücken.

Die Türen sind mit einem kindersicheren Riegel ausgestattet, der durch Drehen um 90° nach links betätigt wird. Ein Kunststoffschlüssel wird mitgeliefert, obwohl alle Schlüssel, Münzen oder ähnliche Gegenstände ebenfalls funktionieren (siehe Abbildung 1).

Zwei Kabeldurchführungen stehen unter der Ablage über der Arbeitsfläche zur Verfügung. 1).



Abbildung 1

## Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Reinigung

Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

## Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Massivholz oder Multiplex, lackiert mit klarem, ungiftigem Wasserlack.

Die Schreibfläche des Stehpults ist mit hochwertigem Laminat versehen.

Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Verbindungen sind verzapft und mit verzinkten Schrauben verschraubt.

Griffe und Verriegelungen sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**Die Verpackung dieses Produkts ist recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**